

ARCANDIS



La tecnica di dosaggio KIEHL assicura:

- ▲ Un'azione ottimale del prodotto
- ▲ Rispetto dell'ambiente
- ▲ Elevata economicità

Il servizio clienti professionale garantisce:

- ▲ Disponibilità continua
- ▲ Conformità ai più elevati standard igienici



Protocollo di installazione e di servizio cucina

Autografo Nr. _____ Wartungsvertrag Nr. _____

Operatore: _____ Servizio tecnico: _____ Termin: _____

Auftraggeber: Firma _____ Name _____

Auftragsort: _____ Installation Inbetriebnahme Beratung

Stellen / Fax: _____ Sonstiges _____

Anspruchspartner: _____ Name _____ Nr. _____ Beginn Uhrzeit _____ Ende Uhrzeit _____

Abteil Beginn Uhrzeit _____ Ende Uhrzeit _____ HACCP-Revisite ja

Piano di pulizia e disinfezione

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Wofür?
Geschirr	täglich	Spülen Küchengeräten mit Bürste oder Schwamm reinigen. Bei hartnäckiger Verschmutzung Geschirr kurz einweichen. Anschließend mit Wasser nachspülen und zur Trocknung aufstellen.	Düse 1-2 Spritzer zu 5 L Wasser	Küchenpersonal
Vorreinigung Geschirr	gemäß LV	Vorreinigung Eisstaßbecken mit Wasser (30 °C bis 40 °C) füllen. Je nach Verschmutzungsgrad des Spülgutes Produkt unverdünnt in das Tauchbecken dosieren und 10 bis 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend wie gewohnt in der Spülmaschine reinigen. Das Tauchbad ist je nach Verschmutzungsgrad des Geschirrs rechtzeitig zu erneuern.	ARCANDIS-Presoft 50-100 ml zu 10 L Wasser	Küchenpersonal
Geschirr	bei Bedarf	Maschinelles Geschirrspülen Geschirrspülmaschine bestücken. Spülprogramm starten.	ARCANDIS-Eco ARCANDIS-Splend automatische Dosierung	Küchenpersonal
Geschirrgrundreinigung	bei Bedarf	Geschirrgrundreinigung Geschirrspülmaschine mit Frischwasser befüllen. Produkt in den Hauptwaschtank der Maschine dosieren. Das Geschirr maschinell mit der längsten Spülzeit reinigen. Anschließend die Maschine mit frischem Wasser neu befüllen und das grundgereinigte Geschirr unter normalen Bedingungen nochmals gründlich spülen.	ARCANDIS-Craft 10-40 ml pro L Wasser	Küchenpersonal
Spülmaschinenentkalkung	bei Bedarf	Entkalkung von Geschirrspülmaschinen Vor Entkalkung und Tankbefüllung der Geschirrspülmaschine das Dosiergerät ausschalten oder angeschlossene Reiniger von der Dosieranlage trennen. Spülmaschine mit Frischwasser befüllen und je nach Stärke der Kalkablagerung Produkt direkt in den Waschtank geben. Spülmaschine ca. 10 bis 15 Minuten bei mind. 55 °C laufen lassen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Vor dem regulären Spülbetrieb Dosierung der Geschirrspülreiner sicherstellen.	Vinox-matic 50-100 ml pro L Wasser	Küchenpersonal
Rotalgen-Entfernung	bei Bedarf	Desinfizierende Oberflächenreinigung Innenflächen der Geschirrspülmaschine anschauen und kurz einwirken lassen. Flächen mit Tuch oder Schwamm bearbeiten. Mit klarem Wasser abspülen.	Blutoxol 25 ml in 500 ml Schaumapplikation 30 m in Einwirkzeit	Küchenpersonal

Die persönliche Schutzkleidung (z.B. Handschuhe, Schutzbrille) ist zu tragen. Reinigungs- und Desinfektionsplan gemäß TRBA 253. Reinigungs- und Desinfektionsplan gemäß EG-VO 853/2004 und DIN 10516. Lebensmittelhygiene Reinigung und Desinfektion Reste von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, die über ein technisch unvermeidbares Maß hinausgehen, sind von Oberflächen durch geeignete Verfahren, z. B. durch Abspülen mit Wasser für den menschlichen Gebrauch heiß oder kalt, oder durch Absaugen, zu entfernen. Diese Empfehlung wurde in Zusammenarbeit mit dem ausführenden Dienstleistungsumhersteller erstellt. Die Sicherheitsabstände und Anwendungshinweise auf den Gebirten, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Diese finden Sie im Internet unter www.kiehl.com. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller. Stand: 07.04.2022

04/2022

Lavaggio in lavastoviglie



Un numero sempre più elevato delle nostre confezioni è prodotto in PCR.

Per informazioni chiedete al vostro referente commerciale.



Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL Italia S.r.l.
Via San Rocco 101
I-16036 Recco (GE)
Tel. +39 01 85 73 00 08
Fax +39 01 85 73 02 14
E-Mail: info@kiehl.it

KIEHL Schweiz AG
St. Dionys-Straße 33
CH-8645 Jona
Tel. +41 (0) 55 / 2 54 74 74
Fax +41 (0) 55 / 2 54 74 75
E-Mail: ch@kiehl-group.com

Il sistema ottimale per il lavaggio professionale di stoviglie, posate, bicchieri, pentole, contenitori ecc.

ARCANDIS-Eco

Detergente delicato ad alto rendimento per stoviglie e bicchieri

- ▲ Privo di NTA, cloro e fosfati
- ▲ Altamente efficace con qualsiasi grado di durezza dell'acqua
- ▲ Elimina macchie di the e caffè
- ▲ Scioglie in maniera molto efficace il grasso
- ▲ Riduce la formazione di amido sulle stoviglie
- ▲ Impedisce la formazione di calcare nella lavastoviglie, soprattutto con acqua molto dura
- ▲ Basso dosaggio, pertanto particolarmente economico
- ▲ Con marchio europeo e austriaco Ecolabel



ARCANDIS-Forte

Detergente intenso per lavastoviglie professionali

- ▲ Detergente concentrato fortemente alcalino per acqua a basso grado di durezza
- ▲ Privo di cloro e fosfati
- ▲ Elimina efficacemente le incrostazioni di amido e le macchie di proteine



Il sistema ARCANDIS

Prodotti mirati dall'ampio spettro d'azione consentono di raggiungere risultati eccellenti:

- ▲ Igiene perfetta in cucina secondo il concetto HACCP
- ▲ Lucentezza notevole
- ▲ Utilizzabile in tutti i tipi di lavastoviglie
- ▲ Tecnica di dosaggio esatta e affidabile
- ▲ Elevata economicità
- ▲ Rispetto dell'ambiente
- ▲ Assistenza veloce e competente e un notevole supporto per suggerimenti e servizi

ARCANDIS-Alufin

Detergente per stoviglie in alluminio

- ▲ Detergente concentrato per stoviglie con speciale inibitore di corrosione
- ▲ Elimina residui di grasso, amido e proteine
- ▲ Particolarmente indicato per macchine per la pulizia di pentole



ARCANDIS-Powder

Detersivo in polvere per lavastoviglie

- ▲ Eliminazione rapida e accurata di residui alimentari nonché di tè e caffè
- ▲ Privo di cloro e fosfati
- ▲ Ottimo risultato di pulizia ed igiene



ARCANDIS-EcoTab

Pastiglie per lavastoviglie domestiche, prive di fosfati

- ▲ Rispetto dell'ambiente
- ▲ Privo di fosfati, profumi e conservanti
- ▲ Con marchio europeo e austriaco Ecolabel



ARCANDIS-Classic

Detergente intenso per stoviglie leggermente clorato

- ▲ Assicura la pulizia igienica delle stoviglie
- ▲ Altamente efficace con qualsiasi grado di durezza dell'acqua
- ▲ Elimina in particolare macchie di the e caffè
- ▲ Scioglie in maniera molto efficace il grasso
- ▲ Impedisce la formazione di calcare nella lavastoviglie
- ▲ Basso dosaggio, pertanto particolarmente economico



ARCANDIS-Presoft

Detergente delicato per preammollo

- ▲ Per il prelavaggio di stoviglie, posate, pentole e contenitori
- ▲ Schiuma frenata
- ▲ Privo di simboli di pericolo



ARCANDIS-Splend

Brillantante acido

- ▲ Asciuga velocemente senza lasciare impronte e aloni
- ▲ Posate e bicchieri molto brillanti
- ▲ Altamente efficace con qualsiasi grado di durezza dell'acqua
- ▲ Delicato sui materiali
- ▲ Poco schiumogeno e altamente concentrato
- ▲ Con marchio europeo e austriaco Ecolabel



ARCANDIS-Shine

Brillantante neutro

- ▲ Asciuga velocemente senza lasciare impronte e aloni
- ▲ Posate e bicchieri molto brillanti
- ▲ Delicato sui materiali
- ▲ Poco schiumogeno e altamente concentrato



Vinox-matic

Decalcificante poco schiumogeno

- ▲ Per la pulizia di fondo e la manutenzione corrente di lavastoviglie e apparecchi da cucina resistenti agli acidi
- ▲ Scioglie lo sporco minerale e le forti incrostazioni calcaree
- ▲ Elevata percentuale di anticorrosivo



ARCANDIS-Craft

Rimuove l'amido dalle stoviglie

- ▲ Per la pulizia periodica delle stoviglie
- ▲ Elimina le incrostazioni di amido
- ▲ Uso in lavastoviglie



ARCANDIS-Salt Granulate

Sale grosso per lavastoviglie

Regeneration Salt Granulate

Sale in granuli per addolcimento acqua