

Kiehl-Wax-Ex

Decerante per cera

- ▲ Contiene esclusivamente solventi dearomatizzati ed inodori
- ▲ Impedisce il rigonfiamento di pavimenti sensibili all'acqua
- ▲ Il prodotto non può essere michiato con acqua
- ▲ Non smaltire il prodotto nelle acque di scarico



Campo d'applicazione

Per rimuovere cera a base di solvente, catrame, olio, bitume e impronte. Applicare solo su fondi resistenti ai solventi, come legno, sughero e cotto.

Applicazione


La temperatura del pavimento e del prodotto deve essere compresa tra 15° C e 25° C. Ventilare per bene gli ambienti durante e dopo il trattamento.

Deceratura:

Distribuire il prodotto puro su una superficie di circa 5 m². Trattare la superficie manualmente o con una monospazzola. Togliere lo sporco con un panno di lana o altri materiali assorbenti. Non assorbire con aspiraliquidi. Trattare poi i successivi 5 m² di pavimento allo stesso modo. Consumo: 150,0–200,0 ml/m².

Metodo spray (rimozione di impronte):

Trattare il prodotto puro con una monospazzola.



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!
Vietato fumare!

Composizione

Solventi non idrosolubili.

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA08, Pericolo. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P331 NON provocare il vomito. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Contiene: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI)

Codice

j220270

Unità di misura (UM)

Cartone da 2 latte da 5 L

Numero di unità per pallet

76