

# Dopomat-forte

## Alkali endüstriyel temizleyici

### Özellikleri

Özel aktif içeriğe sahip, az köpüren, etkin alkali temizleyici. Motor yağı, gres yağı, kurum, birikmiş kirler, grafit ve egsoz gazı lekelerini söker. Ayrıca, yağ ayırıcıları için de uygundur.

### İçindekiler (648/2004/EC' ye göre)

Aniyonik yüzey etkin maddeler < 5%, non-iyonik yüzey etkin maddeler < 5%, fosfonatlar < 5%, suda çözünebilir solventler, paslanma önleyiciler, alkaliler, boyar maddeler.  
pH-değeri (konsantre): yaklaşık 13 pH-değeri (kullanıma hazır solüsyon): yaklaşık 11,5

### Kullanım Alanları

Beton ya da klinker zeminli fabrika ve atölyeler, telli camdan yapılmış hangar çatıları, metro ya da yeraltı istasyonlarındaki yer ve duvar karoları gibi endüstriyel alanlardaki tüm suya ve alkalilere dayanıklı yüzeylerde kullanıma uygundur. Ayrıca, çöp konteynirleri ve çöp tenekelerinin temizliği içinde kullanılabilir. Kaplamalı zeminler ile linolyum, kauçuk ve alüminyum üzerinde kullanılmamalıdır.

### Kullanım Şekli

İlk uygulamadan önce küçük bir bölgeyi test ediniz.

#### Rutin temizlik (mekanik ıslak temizleme):

10 litre soğuk suya 100 ml.

#### Yüksek basınçlı temizlik:

10 litre soğuk suya 200 ml.

#### Temel temizlik:

10 litre soğuk suya.

Uyarı: Kiehl ürünün usule uygun olmayan kullanımı ve bundan doğacak zararlar için hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



**Temizlik  
Otomatları ve  
Endüstriyel  
Temizlik için  
Temizleyici**

### Metrekare başına tüketim

Mekanik ıslak temizleme: 1 ml

Yüksek basınçlı temizlik: 8 ml

Temel temizlik: 40 ml

GHS 05, TEHLIKE! (konsantre formda);

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P305/351/338 GÖZ İLE TEMASı HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P308/313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. Sodium Hydroxide (INCI) içerir.

**Profesyonel kullanımlar içindir!**

### Paketleme

10 litre bidon

Ür. No. j 05 02 10

