

Thermohospital

Dezenfektanlara dirençli metalize emülsiyon cilası

Özellikleri

Özellikle yüzey ve el dezenfektanlarının kullanıldığı alanlarda kullanım amaçlı üretilmiş, dezenfektanlara ve alkole karşı mukavemeti yüksek metalize emülsiyon cilası. Thermohospital uygulandığı yüzeyde kalıcı, toz tutmayan, silinmeye karşı dayanıklı ve yüksek kaliteli kaymayan bir tabaka oluşturur. El dezenfektanları film tabakasını zamanla etkileyebilirler, ancak genellikle istenmeyen lekeler oluşmaz.

İçindekiler

Polimer çözeltileri, katı polietilen mum, suda çözünebilir solventler, plastikleştiriciler. pH değeri (konsantre): yaklaşık 8,5

Kullanım Alanları

Temel temizliği yapılmış PVC, kauçuk, linolyum, doğal emici suni taş yüzeyler gibi suya dayanıklı tüm yüzeylerde kullanıma uygundur. Plastik içeren yüzeylerde kullanmadan önce yapışkanlık testi uygulanması gerekmektedir.

Kullanım Şekli

Temel temizliği yapılmış ve kurutulmuş zemine ürünü seyreltmeden ince bir tabaka halinde mop veya bir bez ile uygulayınız. Ürünün bez üzerinde kurumasından kaçınılmalı ve bidon kullanımdan sonra hemen kapatılmalıdır.

Ana temizliği yapılmış zeminlere uygulama:

Zeminin emicilik düzeyine göre takriben 30 dakikalık aralıklarla 2-3 kez sürülür.



Son Kat Cilası

Metrekare başına tüketim

Temel bakım: Uygulama başına 25 ml

Profesyonel kullanım içindir!

Paketleme

2 x 5 litre bidon

Ür. No. j 20 06 05

Donmaya karşı koruyunuz!

