



Anwendungsverfahren Maschinelle Entkalkung von Waschmaschinen



Arbeitssicherheit

Betriebsanweisung beachten!

Persönliche Schutzausrüstung tragen!



Hautschutzplan beachten!



Schritt 1: Dosieren, Gebrauchsflotte herstellen

Produkt gemäß Dosiertabelle (Flottenverhältnis beachten) in einem Messbecher bereitstellen.

Maschinengröße Dosierung

5 kg 400 ml bis 2 Liter

8 kg 640 ml bis 3,2 Liter

10 kg 800 ml bis 4 Liter



Schritt 2: Programm wählen/starten

60°C-Waschprogramm ohne Vorwäsche, mit möglichst langer Haltezeit (10-15 Minuten), ohne Schleudern wählen und ohne Wäsche starten.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.



Anwendungsverfahren

Maschinelle Entkalkung von Waschmaschinen



Schritt 3: Produkt zugeben

Produkt über die Waschmittelkammer (Fach für die Hauptwäsche) während oder nach dem Wassereinlauf in die Waschmaschine geben. Bei Bedarf mit 500 ml Wasser die Kammer nachspülen.

Schritt 4: Thermische Desinfektion

Waschmaschine erneut mit 90°C-Waschprogramm (10 Minuten Haltezeit) ohne Vorwäsche, ohne Chemie und Beladung und ohne Schleudern starten, um eine hygienisch einwandfreie Maschine zu erhalten.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.