

INOXA Clean

Гель для чистки изделий из нержавеющей стали

- ▲ Отлично удаляет минеральные загрязнения, такие как цемент, известь, ржавчина и т.д
- ▲ Растворяет даже самые стойкие известковые и ржавые налёты
- ▲ Высокая вязкость и сцепляемость средства удлинит время воздействия, улучшая за счёт этого эффективность (гелевая формула)
- ▲ Гелевая форма облегчает чистку «над головой», а также вертикальных поверхностей
- ▲ Придаёт поверхностям из нержавеющей стали равномерное покрытие, не оставляя пятен
- ▲ При регулярном применении уменьшает повторное загрязнение и образование новой ржавчины
- ▲ Экологичный и щадящий по отношению к окружающей среде состав
- ▲ Экономное применение благодаря чрезвычайно эффективной комбинации активных веществ
- ▲ Не содержит серную, соляную и плавиковую кислоты



Применение

Средство не подходит для предварительного разведения

Использовать вручную в неразведённом виде.

Средство для интенсивной чистки:

Для поверхностей из нержавеющей стали

Неразведённое средство нанести кистью, губкой или салфеткой. Время воздействия 3-5 минут. При стойких загрязнениях можно повторить процедуру подходящим падом.

Указания

Возможно изменение цвета и помутнение из-за натуральных исходных материалов без потери качества. Нанести по всей поверхности в достаточном количестве. Обязательно соблюдать указания производителя оборудования. Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения!

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ < 5 %, неорганические кислоты, органические кислоты, присадки, средства для защиты от коррозии.
показатель pH в концентрате: < 0,5

Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС05, Опасен. H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. H315 При попадании на кожу вызывает раздражение. P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: Обратиться к врачу. Содержит: Phosphoric Acid (INCI)