

# Verator

## Усилитель эффекта глубокой чистки

- ▲ Усилитель чистящего эффекта для смешивания с Veroclean-plus
- ▲ Для удаления покрытий, которые до сих пор лишь частично или вообще невозможно было удалить
- ▲ Быстрое растворение полимерных покрытий
- ▲ Удаление налёта эпоксидной смолы
- ▲ Подходит для использования на линолиуме



### Область применения

Применяется на водостойких, чувствительных к щелочам и щелочестойких напольных покрытиях напр., из ПВХ, линолеума, резины.

### Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства.

#### Изготовление раствора для глубокой чистки:

Смешать Veroclean-plus, Verator и холодную воду в равных долях.

#### Глубокая чистка (удаление полимерной плёнки):

Распределить раствор для глубокой очистки по полу, дать время на воздействие прибл. 10 минут, обработать щёткой, собрать отработанный чистящий раствор водяным пылесосом, тщательно вымыть пол чистой водой.

#### Удаление налёта эпоксидной смолы:

Нанести неразбавленное средство и дать время на воздействие прибл. 30 минут. При сильных или застаревших загрязнениях требуется более длительное время воздействия. Разбухшие загрязнения удалить щёткой, падом или шпателем и ополоснуть чистой водой. При необходимости повторить весь процесс ещё раз. Не давайте средству засохнуть.



### Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования!

### Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Водорастворимые растворители, агенты растворения.  
показатель pH в концентрате: прибл. 9,5

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 9

### Маркировка

Маркировка (в концентрате): G05, G07, Опасен. H302+H312+H332 Опасно при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании. H315 При попадании на кожу вызывает раздражение. H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Содержит: Benzylalcohol / Phenoxyethanol (INCI)

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j155310	Канистра x 10 л	60