

Thermohospital

Dyspersja odporna na środki dezynfekcyjne

- ▲ Samonabylszczająca się dyspersja z tworzyw sztucznych do szpitali i domów spokojnej starości
- ▲ Doskonałe właściwości tworzenia filmu pielęgnacyjnego
- ▲ Wyjątkowa odporność na obciążenia użytkowe, zabrudzenia i mycie, antypoślizgowa
- ▲ Bardzo dobra odporność na wodę
- ▲ Odporność na produkty do dezynfekcji powierzchni
- ▲ Możliwość chwilowego rozpuszczenia filmu pielęgnacyjnego przez środek do dezynfekcji rąk



Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, nadających się do pokrycia powłoką podłóg umytych gruntownie, np. z PCW, gumy, linoleum, chłonnego kamienia naturalnego i sztucznego. W przypadku pokryć z warstwą użytkową z PU lub PE przed użyciem należy przeprowadzić próbę przyczepności.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć. Unikać przeciągów podczas używania i schnięcia produktu.

Nakładanie powłok:

W zależności od chłonności powierzchni 2–3 warstwy w odstępie ok. 30 minut.

Po czyszczeniu gruntownym i krótkim czasie wysychania nierozcieńczony produkt nanieść cienko np. za pomocą płaskiego mopa lub baranka. Zużycie: 25,0 ml/m² na warstwę.



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Chronić przed mrozem.

Skład produktu

Dyspersje syntetyczne, twarde woski polietylenowe, środki rozpuszczalne w wodzie, środek zmiękczający, środki konserwujące.
wartość pH (koncentratu) : ok. 8,5