

Corvett

Finomszemcsés kőpadlók tisztítószer

- ▲ Erősen lúgos alaptisztító mikroporózus padlólapokhoz
- ▲ A pórusokig hatékony
- ▲ Nagy szennyhordó képesség
- ▲ Rendkívül habzegény, ezért nagy koncentrációban is minimálisan habzik



Felhasználási terület

Lúg- és vízálló, sima, érdes vagy mikroporózus felületű csempepadlók, pl. finomszemcsés kőpadlók és biztonsági járólapok alaptisztítására. Nem használható linóleum és gumi felületeken, továbbá mésztartalmú kőfelülteken mint pl. márvány és betonkő!

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembeütő részen. A határos felületeket vagy tárgyakat védeni kell.

Alaptisztítás (gépi vizes tisztítás):

A szennyeződés mértékétől függően 100–800 ml 8 L hideg vízhez.

A tisztító oldatot a burkolaton szétteríteni, rövid ideig hagyni, súrolni, a szennyflottát felszívni, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmosni. Túlzott habképződés esetén alkalmazzunk habzásgátlót. Anyagszükséglet : 3,0–22,0 ml/m².



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, anionos tenzidek 5–15 %, színezőanyagok, illatanyagok.

pH-érték (koncentráció): kb. 13

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 11

Jelölés

Osztályozás (koncentrációban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Isopropanolamine (INCI)

Cikkszám	Kiszerezési egység (KE)	KE száma raklaponként
j250901	6 x 1 L PCR-flakonok (kartonban)	84
j250910	10 L kanna	60
j250972	200 L hordó	2