

106 NeutroFoam Pro

Активная пена, pH-нейтральная

- ▲ При применении в пенообразующем оборудовании появляется очень большой объём пены, которая долго остаётся стабильной
- ▲ Удаляет обычные загрязнения с автомобилей
- ▲ Эффективно убирает размягчённую грязь с поверхности автомобиля
- ▲ Отличается прекрасными материалощадящими свойствами в отношении автомобилей, поэтому подходит также для мойки вручную
- ▲ Обеспечивает приятный легкий аромат
- ▲ Экономное использование благодаря очень высокой концентрации средства
- ▲ Без ЭДТУ, НТК и фосфатов



Применение

Средство можно предварительно развести

В подходящее дозирующее устройство добавить средство в чистом или предварительно разведённом виде. Срок годности разведённых растворов сокращается в условиях хранения и качестве воды.

Пена:

В автоматических мойках в качестве активной пены (7–15 мл/легковой автомобиль).

В автоматических мойках в качестве пенной стены (например, лавовая пена) (15–30 мл/легковой автомобиль).

В мойках самообслуживания в качестве щеточной пены (10–20 мл/мин).

Дозировка должна быть отрегулирована таким образом, чтобы обеспечить необходимую структуру пены.

Ручная мойка автомобилей:

с помощью губки или салфетки с ведром (1:750-1:1500).

Смешать рабочий раствор в ёмкости и хорошо его размешать.

Указания

Постоянно держать резервуар закрытым и провести всасывающие трубопроводы через крышку. Возможно изменение цвета и помутнение из-за натуральных исходных материалов без потери качества. Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения! Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Анионные ПАВ 15–30 %, водорастворимые растворители, присадки, средства для защиты от коррозии, ароматизаторы, красители, консерванты (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol).

показатель pH в концентрате: прибл. 8

Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС07, Внимание. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H315 При попадании на кожу вызывает раздражение. P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
c106025	Канистра x 25 кг	24
c106073	Бочка x 220 л	2
c106090	Контейнер x 1000 л	1