

116 AciFoam

Пенообразующий кислотный очиститель

- ▲ При применении в пенообразующем оборудовании появляется большой объём пены, которая чрезвычайно хорошо смывается
- ▲ Удаляет обычные загрязнения с автомобилей
- ▲ Эффективно убирает размягчённую грязь с поверхности автомобиля
- ▲ Отличается материалощадящими свойствами в отношении автомобилей и автомоечного оборудования
- ▲ Поддерживает процесс сушки
- ▲ Отлично подходит для применения при работе на оборотной воде
- ▲ Средство нейтрализации для сильнощелочных процессов мойки (например, в туннельных экспресс-автомойках)
- ▲ Экологичный и щадящий по отношению к окружающей среде состав
- ▲ Экономное использование благодаря очень высокой концентрации средства
- ▲ Без ЭДТУ, НТК и фосфатов



1 : 1000

Применение

Средство можно предварительно развести

В подходящее дозирующее устройство добавить средство в чистом или предварительно разведённом виде. Срок годности разведённых растворов сокращается в условиях хранения и качестве воды.

Пена:

В автоматических мойках в качестве активной пены (8–15 мл/легковой автомобиль).

В автоматических мойках в качестве пенной стены (например, лавовая пена) (15–30 мл/легковой автомобиль).

Шампунь:

В автоматических мойках в качестве шампуня для чистки щёткой (5–15 мл/легковой автомобиль).

Указания

Постоянно держать резервуар закрытым и провести всасывающие трубопроводы через крышку. Возможно изменение цвета и помутнение из-за натуральных исходных материалов без потери качества. Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения! Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Амфотерные ПАВ 5–15 %, органические кислоты, средства для защиты от коррозии.
показатель pH в концентрате: прил. 1,5

Маркировка

Маркировка (в концентрате): G05, Опасен. H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. P280 Пользоваться средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Содержит: Alkylamidopropylbetaine (INCI)

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
c116025	Канистра x 25 кг	24
c116073	Бочка x 220 л	2