

# WheelCleaner King

## Очиститель колёсных дисков, бескилотный

- ▲ Быстро и надёжно растворяет тормозную пыль и обычную уличную грязь
- ▲ Не содержит кислот, что позволяет очищать бережно
- ▲ Гелевая формула для улучшения прилипания и уменьшения аэрозольного тумана
- ▲ Подходит для всех стандартных колёсных дисков (например, стальных колёсных дисков и лакированных, неповреждённых алюминиевых дисков)
- ▲ В отличие от кислотных средств подходит также для керамических материалов тормозных дисков
- ▲ Приятная интенсивная ароматизация
- ▲ Особенно экологичный и щадящий по отношению к окружающей среде состав
- ▲ Без ЭДТУ, НТК, фосфатов и углеводов



### Применение

Соблюдать указания производителя в отношении соответствующих материалов, при необходимости проверить переносимость материалом в незаметном месте. Не применять на горячих поверхностях.

### Очиститель колёсных дисков:

Распылить по всей поверхности сухих колёсных дисков. Дать время на воздействие 1–3 минуты. При необходимости обработать салфеткой или неабразивной губкой. После этого промыть большим количеством воды, лучше всего под высоким давлением.



### Указания

Не допускать высыхания средства, тщательно ополоснуть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте! Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый в результате неправильного и неквалифицированного применения!

### Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Амфотерные ПАВ < 5 %, щёлочи, комплексообразователи, ароматизаторы (Linalool, Limonene).  
показатель pH в концентрате: прикл. 13

### Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС07, Внимание. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H315 При попадании на кожу вызывает раздражение. P102 Хранить в недоступном для детей месте. P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: Обратиться к врачу. P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
c702082	30 распылительные бутылки x 200 мл (коробка)	66
c702010	Канистра x 10 л	60