

Veroclean-plus

Средство для глубокой экспресс-чистки переухоженных напольных покрытий

- ▲ Высокоэффективный продукт для удаления полимеров с переухоженных напольных покрытий
- ▲ Специально для напольных покрытий, которые в течение длительного времени многократно покрывались защитной плёнкой
- ▲ Для удаления покрытий, которые до сих пор лишь частично или вообще невозможно было удалить
- ▲ Быстрое растворение полимерных покрытий
- ▲ Не содержит бутилгликоль



Область применения

Применяется на водостойких, чувствительных к щёлочам и щёлочестойких напольных покрытиях напр., из ПВХ, линолеума, резины, натурального и искусственного камня.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства.

Глубокая чистка (удаление полимерной плёнки):

1–3 л на 8 л холодной воды.

Распределить рабочий чистящий раствор по полу, дать время на воздействие припл. 10 минут, обработать щёткой, собрать отработанный чистящий раствор водососом, тщательно вымыть пол чистой водой. Расход: 27,8–68,2 мл/м².



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ < 5 %, водорастворимые растворители.
показатель pH в концентрате: припл. 9,5

показатель pH в рабочем растворе: припл. 9

Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС05, Опасен. Н315 При попадании на кожу вызывает раздражение. Н318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Н335 Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Содержит: Phenoxyethanol (INCI)

Номер артикула Упаковочная единица (ue)
j155210 Канистра x 10 л

Количество упаковочных единиц на палете
60