

Verator

Grundreinigungsverstärker

- ▲ Reinigungsverstärker zum Mischen mit Veroclean-plus
- ▲ Zur Entfernung von Beschichtungen, die bisher nur teilweise oder gar nicht zu entfernen waren
- ▲ Schnelles Anlösevermögen der Polymerbeschichtung
- ▲ Entfernung von Epoxidharzschleiern
- ▲ Geeignet für Linoleum



Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Linoleum, Gummi.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Herstellen der Grundreinigungslösung:

Veroclean-plus, Verator und kaltes Wasser zu gleichen Teilen mischen.

Grundreinigung (Polymerentfernung):

Die Grundreinigungslösung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen, scheuern, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

Entfernung von Epoxidharzschleiern:

Produkt unverdünnt aufbringen und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Bei stärkeren oder älteren Verschmutzungen ist eine längere Einwirkzeit notwendig. Die angequollenen Verschmutzungen mit Bürste, Pad oder Spachtel entfernen und mit klarem Wasser nachspülen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Produkt nicht antrocknen lassen.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Wasserlösliche Lösungsmittel, Lösungsvermittler.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, GHS07, Gefahr. H302+H312+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Enthält: Benzylalcohol / Phenoxyethanol (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j155310	10 L Kanister	60