

Tablefit

Płyn do mycia tworzywa sztucznego i biurek

- ▲ Gotowy do użycia środek czyszczący w sprayu
- ▲ Doskonały efekt mycia
- ▲ Usuwa ślady po ołówkach, piórach, tuszu, pisakach i mocno przyklejone resztki etykiet
- ▲ Przyjemny zapach przy zastosowaniu
- ▲ Do ogólnego mycia bieżącego powierzchni przez natryskiwanie zalecamy Profless-Konzentrat



Obszar zastosowania

Można stosować na odpornych na rozpuszczalniki powierzchniach z tworzywa sztucznego lub pokrytych tworzywem sztucznym, na stali szlachetnej, aluminium, aluminium eloksalowanym itp. Nie nadaje się do tworzywa sztucznego ABS, np. specjalnych obudów telefonów, niektórych klawiatur komputerowych i wyświetlaczy LCD. Przypadkowo spryskane powierzchnie tego typu natychmiast wytrzeć dokładnie szmatką, nie pozostawiając żadnych pozostałości. Może to zapobiec uszkodzeniu materiału.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Mycie bieżące (mycie powierzchni ponadpodłogowych):

Produkt stosować bez rozcieńczania. Produkt umieścić na szmatce, natrzeć i wytrzeć powierzchnie dokładnie do sucha. Zużycie: 2,0 ml/m².

Butelkę ze spryskiwaczem można napełniać z kanistra lub z beczki.



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Środki anionowe powierzchniowo czynne < 5%, środki rozpuszczalne w wodzie, aromaty.
wartość pH (koncentratu) : ok. 9,5

Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracji): GHS07, Uwaga. H319 Działa drażniąco na oczy. P280 Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Art.-Nr.	Opakowanie jednostkowe	Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j500147	6/750 ml butelki pękate (karton)	64
j500105	2/5 L PCR-kanistry (karton)	56
j500172	200 L beczka	2