

Coffexano-cit

Decalcificante per macchine da caffè ed utensili da cucina

- ▲ Rimuove in modo rapido e affidabile i depositi ostinati di calcare e le relative impurità
- ▲ Soddisfa i requisiti di igiene e prolunga la funzionalità del dispositivo
- ▲ L'uso regolare impedisce la formazione di incrostazioni calcaree
- ▲ Delicato sui materiali
- ▲ Senza profumi né coloranti



Campo d'applicazione

Adatto a macchine da caffè e da espresso commerciali e apparecchi da cucina come bollitori d'acqua.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Osservare le istruzioni per l'uso del fabbricante del dispositivo. Una decalcificazione regolare e tempestiva è importante per la manutenzione del dispositivo e va eseguita massimo ogni 3 mesi.

Decalcificante per macchine da caffè ed apparecchi da cucina:

50–100 ml in 1 L d'acqua fredda.

Riempire il serbatoio con la soluzione di decalcificazione. Avviare il programma di decalcificazione o far scorrere la soluzione attraverso lo scarico dell'acqua calda e lasciar agire brevemente per un migliore effetto. Sciacquare serbatoio e apparecchio con acqua pulita. Pulire subito con un panno eventuali spruzzi di soluzione di Coffexano-cit e sciacquare con acqua pulita. Consumo: nessuna indicazione possibile.

Il consumo di prodotto dipende dalle condizioni specifiche dell'appalto e dalle indicazioni delle macchine.

Le superfici a contatto diretto con generi alimentari, devono essere sciacquate con acqua potabile.

Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Acidi organici, additivi.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 1,5

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 2

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. P280 Proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.