

Coffexano-clean-Tab2

Detergente per macchine da caffè

- ▲ Rimuove oli e grassi del caffè, concianti e residui di caffè in macchine da caffè e thermos
- ▲ L'uso regolare previene depositi, come rancido grasso di caffè che influisce negativamente sull'aroma delle bevande
- ▲ Contribuisce alla conservazione del valore della macchina da caffè
- ▲ Delicato sui materiali
- ▲ Senza profumi né coloranti



Campo d'applicazione

Adatto a macchine da caffè completamente automatiche, portafiltri, macchine da caffè con filtro, macchine da caffè espresso, nonché caraffe da caffè, tè e thermos dei marchi WMF, Saeco, DeLonghi, AEG, Melitta, Bosch, Franke, Jura, Krups, Miele, Siemens, Solis e molti altri. Non utilizzabile su superfici e componenti sensibili agli alcali.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Osservare le istruzioni per l'uso del fabbricante del dispositivo. Dopo la pulizia, sciacquare bene le varie parti con acqua potabile.

Pulizia delle macchine da caffè:

Osservare le indicazioni per la pulizia della macchina. La pulizia ha luogo in base alle indicazioni per la pulizia della vostra macchina. Per pulire caraffe da caffè, tè e thermos: Riempire il recipiente con acqua calda, aggiungere una pastiglia, lasciare agire per 30 min., quindi risciacquare con acqua potabile. Consumo: 1,0 Pastiglia per ciclo di risciacquo.

Le superfici a contatto diretto con generi alimentari, devono essere sciacquate con acqua potabile.

Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, sbiancanti a base di ossigeno > 30%, fosfonati < 5%, fosfati 15-30%.
pH (1:100): ca. 10

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H318 Provoca gravi lesioni oculari. P280 Proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contiene: Sodium Carbonate Peroxide (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j5516kg	Cartone da 2 barattoli in plastica da 150 Pastiglie	352