

ARENAS-alcawash

Alkaliczny detergent piorący w płynie

- ▲ Alkaliczny koncentrat środka piorącego bez zawartości fosforanów
- ▲ Doskonała wydajność prania w temperaturze 30–90°C
- ▲ Zapobiega przedwczesnemu szarzeniu ubrań
- ▲ Zawiera odnawialne surowce roślinne
- ▲ W połączeniu z ARENAS-oxydes umieszczony w wykazie RKI



Obszar zastosowania

Nadaje się do prania kolorowego i białego oraz prania tekstyliów do czyszczenia w zakresie temperatury 30–90°C. Nie nadaje się do tekstyliów wykonanych z wełny i jedwabiu. Do chemiczno-termicznej dezynfekcji ubrań z tekstyliów odpornych na alkalia, nadających się do wybielania w połączeniu z ARENAS-oxydes.

Sposób użycia

Prane tekstylia należy posegregować według koloru i zalecanych temperatur prania.

Pranie tekstyliów:

Dozowanie za pomocą pomp dozujących

Zalecane dozowanie do pralek	lekkie zabrudzenia	normalne zabrudzenia	Silne zabrudzenie
Twardość wody 1 (< 1,5 mmol/l)	0,3%	0,4%	0,5%
Twardość wody 2 (1,5–2,5 mmol/l)	0,4%	0,5%	0,6%
Twardość wody 3 (> 2,5 mmol/l)	0,5%	0,6%	0,8%

Podłączyć kanister do przyłącza pompy środka piorącego. Dozowanie odbywa się automatycznie za pomocą sterowania programów pralki. Zużycie: 9,0–15,0 ml/kg prania.



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Informacje na temat lokalnej twardości wody uzyskać można od gminnego dostawcy wody.

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny 15–30%, środek amfoteryczny powierzchniowo czynny 5–15%, mydło < 5%, zasady, wybielacze optyczne, aromaty.

wartość pH (koncentratu) : > 13,5

wartość pH (roztworu roboczego): ok. 11

Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracji): GHS05, Niebezpieczeństwo. H290 Może powodować korozję metali. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Potassium Hydroxide (INCI)

Art.-Nr.	Opakowanie jednostkowe	Zawartość w kg	Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j652810	10 L kanister	11,8	60
j652821	20 L kanister	23,6	36