

# ARENAS-oxydes

## Płynny komponent dezynfekcyjno-wybielający

- ▲ Środek do dezynfekcji prania z wybielaczem na bazie tlenu delikatnym dla włókien
- ▲ Spełnia wymagania normy EN 14476 i EN 16616
- ▲ Możliwość łączenia z produktami ARENAS
- ▲ Szerokie spektrum działania nawet podczas prania w temperaturze 40°C
- ▲ Do profilaktyki infekcji w szpitalach i domach opieki



### Obszar zastosowania

Nadaje się do chemotermicznej dezynfekcji prania (40°C i 60°C) wszystkich tekstyliów przeznaczonych do wybielania. Stosować tylko w połączeniu z płynnymi środkami do prania ARENAS (patrz tabela).

### Sposób użycia

Prane tekstylia należy posegregować według koloru i zalecanych temperatur prania.

### Dezynfekcja prania:

Podłączyć kanister do przyłącza pompy komponentu do dezynfekcji. Dozowanie odbywa się automatycznie za pomocą sterowania programów pralki. Zużycie: brak danych.



### Wskazówki

Produkty biobójcze stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietką i ulotką produktu. PT 02

### Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Kwasy organiczne, nadtlarki.  
wartość pH (koncentratu) : ok. 0,5

### Substancje czynne w 100 g:

25,0 g Nadtlenek wodoru (CAS: 7722-84-1), 5,0 g Kwas nadoctowy (CAS: 79-21-0).

### Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracji): GHS02, GHS05, GHS07, GHS09, Niebezpieczeństwo. H242 Ogrzanie może spowodować pożar. H290 Może powodować korozję metali. H302+H312+H332 Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P311 W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem. P391 Zebrać wyciek. EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe. Zawiera: Peracetic Acid / Hydrogen Peroxide (INCI)

Art.-Nr.	Opakowanie jednostkowe	Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j653110	10 L kanister	60
j653121	20 L kanister	24

# ARENAS-oxydes

## Płynny komponent dezynfekcyjno-wybielający

### Testy i wykazy

#### Tabela dozowania

Ekspertyza Wpis na listy	Połączenie produktu	Dozowanie w ml/L	Temperatura	Stosunek wagowy (pranie : woda)	Czas działania	Spektrum działania
VAH	ARENAS-wash	5	60 °C	1:4	15 min	bakteriobójczy drożdżakobójczy grzybobójczy działanie bójcze wobec mykobakterii
	ARENAS-oxydes	3				
VAH	ARENAS-wash	1	60 °C	1:4	20 min	bakteriobójczy drożdżakobójczy grzybobójczy działanie bójcze wobec mykobakterii
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	5				
VAH	ARENAS-wash	5	60 °C	1:4	10 min	bakteriobójczy drożdżakobójczy grzybobójczy działanie bójcze wobec mykobakterii
	ARENAS-excellent	5				
	ARENAS-oxydes	2				
VAH	ARENAS-avenir	5	60 °C	1:4	15 min	bakteriobójczy drożdżakobójczy grzybobójczy działanie bójcze wobec mykobakterii
	ARENAS-oxydes	5				
VAH EN 16616 / EN 14476	ARENAS-wash	1	40 °C	1:5	20 min	bakteriobójczy drożdżakobójczy działanie bójcze wobec mykobakterii wirusobójczy
	ARENAS-excellent	3				
	ARENAS-oxydes	7				
RKI EN 16616 / EN 14476	ARENAS-alcawash	5	60 °C	1:4	20 min	A / B bakteriobójczy drożdżakobójczy grzybobójczy działanie bójcze wobec mykobakterii wirusobójczy
	ARENAS-oxydes	6				
RKI EN 16616 / EN 14476	ARENAS-wash	1	60 °C	1:4	20 min	A / B bakteriobójczy drożdżakobójczy grzybobójczy działanie bójcze wobec mykobakterii wirusobójczy
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	5				
EN 16615 / EN 14476	ARENAS-eco	1	40 °C	1:5	20 min	bakteriobójczy drożdżakobójczy grzybobójczy działanie bójcze wobec mykobakterii wirusobójczy
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	7				